



機能一覧

：設定リセット(☞12-13ページ)でお買い上げ時の状態に戻ります。

機 能	概要 / お買い上げ時の設定	参照ページ
スケジュール&アラーム		
目覚まし	目覚ましを設定します。 目覚まし：OFF アラーム名：アラーム1～アラーム7 アラーム時刻：すべて0:00 繰り返し：すべて繰り返しなし スヌーズモード：すべてOFF スヌーズ時間：5分 アラーム音：すべてアラーム通知音 アラーム音量：すべてLEVEL3 アラーム通知画像：イラスト バイブレータ：OFF アラーム通知イルミネーション：パターン1 / カラー5	13-22
カレンダー	カレンダーを表示します。	13-28
スケジュール	スケジュールを設定します。	13-32
タスク	タスクを設定します。	13-39
特別日	特別日を設定します。	13-45
Vodafone live!	メール、ウェブ、ステーション機能呼び出します。	Vodafone live!編
アドレス帳		
メモリダイヤル	メモリダイヤルの登録などを行います。	5-2
プロフィール	ご自分の電話番号などを表示します。	2-22、5-22
リダイヤル	以前にかけた電話の履歴を表示します。	2-15
着信履歴	かかってきた電話の履歴を表示します。	2-15
メールリダイヤル	以前に送信したメールの履歴を表示します。	Vodafone live!編
メール受信履歴	受信したメールの履歴を表示します。	Vodafone live!編
ノートパッドメモリ	通話中にメモした電話番号などを呼び出します。	2-15
設定		
音設定	音に関する設定を行います。	
着信設定	着信に関する設定を行います。 着信音パターン 音声着信：パターン1 それ以外：通知音 着信音量：すべてLEVEL5 バイブレータ：すべてOFF 着信イルミネーション 音声着信：パターン1 / カラー1 ロングメール着信：パターン1 / カラー2 通常メッセージ着信：パターン1 / カラー2 速達メッセージ着信：パターン1 / カラー2 配信レポート着信：パターン1 / カラー2 ウェブ着信：パターン1 / カラー3 ステーション着信：パターン1 / カラー4 鳴動時間：音声着信以外すべて5秒	8-2、8-3

機 能	概要 / お買い上げ時の設定	参照ページ
効果音設定	効果音の設定を行います。 音色 電源ON：ウェイクアップ 電源OFF：シャットダウン 設定時：あたり 警告時：はずれ オープン時：コスモス クローズ時：コスモス 音量 効果音量：LEVEL3	8-8
ボタン確認音	ボタンを押したときの音の設定を行います。 音量：LEVEL1 音色：ピボバ音	8-7
受話音量	受話音量を設定します。 LEVEL9	2-12
メロディ音量	メロディファイル再生時の音量を設定します。 LEVEL3	8-9
呼び出しバイブ	相手が電話に応答したときにバイブレータを振動させます。 OFF	13-9
イルミネーション設定	着信ランプのイルミネーションの設定を行います。 通話中イルミネーション：パターン1、カラー1 お知らせイルミネーション お知らせ種別：すべてOFF お知らせカラー：カラー1	13-9
画面設定		
待受設定	待受画面の設定を行います。 待受画面：イラスト1、デジタル時計大 デスクトップモード：OFF ピクチャーセット：解除	7-2
マイキャラクタ	着信時や電源ON / OFF時に表示される画像を設定します。 着信画像：イラスト 電源ON画像：ブランドフラッグ 電源OFF画像：ブランドフラッグ	7-6
照明設定	照明に関する設定を行います。 パネル照明：ディスプレイ+ボタン、10秒 明るさ：標準 節電設定：30秒 通話中の節電：ON	7-12、13-50
文字サイズ設定	文字サイズの設定を行います。 すべて普通	7-5
Language	メニューの言語を設定します。 日本語	7-13
配色設定	画面の配色を設定します。 標準	7-7
電池 / アンテナ設定	電池 / アンテナ表示のアイコンを設定します。 電池表示：パターン1 アンテナ表示：パターン1	7-13
時計設定	時計に関する設定を行います。	
時計設定	時刻の設定を行います。	1-14

機 能		概要 / お買い上げ時の設定	参照ページ
	からくり時計	からくり時計の設定を行います。	13-20
		動作時刻：OFF 通知音設定：アラーム通知音 画像設定：イラスト	
マナー設定		マナーモードの設定を行います。	
		OFF(ON選択時はSパイプ) オリジナルマナー 簡易留守録：ON それ以外：OFF	
規制 / リセット		他人に無断で使用されないように設定したり、暗証番号を変更したり、迷惑電話を拒否するなど、セキュリティに関する設定を行います。	
	ダイヤル操作禁止	ダイヤル操作を禁止します。	12-3
	簡易ロック	電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定します。	12-4
		OFF	
	ダイヤル発信禁止	ダイヤルボタンでの発信を禁止します。	12-5
		OFF	
	メモリ使用禁止	メモリダイヤルの使用を禁止します。	12-4
		OFF	
	シークレット	シークレットモードを設定します。	12-10
		OFF	
	指定着信拒否	迷惑電話などの着信を拒否します。	12-6
		迷惑電話拒否：OFF ワン切り対策：OFF(3秒) 非通知拒否：すべて許可	
	リセット	設定やメモリダイヤルなどの登録内容をお買い上げ時の状態に戻します。	12-13
	暗証番号変更	暗証番号を変更します。	12-2
その他		オフラインモードの設定やメモリの確認など、さまざまな設定・表示を行います。	
	通話品質アラーム	通話状態が悪く通話が切れる恐れがあるときに、アラームを鳴らしてお知らせします。	13-8
		OFF	
	自動電源	電源を自動的にON / OFFします。	13-18
		自動電源ON / OFF：OFF	
		時刻設定：未登録の状態	
	オフラインモード	オフラインモードの設定を行います。	3-5
		OFF	
	オープンクローズ	本体の開閉で電話を受けたり、電話を切るように設定します。	13-15
		オープン通話：OFF クローズ終話：OFF	
	国際発信	国際ショートコードを設定します。	13-16
		0046010	
	セット発信	セット発信の設定を行います。	13-14
		OFF、番号消去	
	ココケータイ設定	ココケータイ機能に関する設定を行います。	13-17
		OFF	

機 能		概要 / お買い上げ時の設定	参照ページ
	メモリ確認	メモリダイヤルや受信メールなどの登録件数などを表示します。	13-49
	イヤホン設定	イヤホンマイク(別売)をご利用になる場合の設定を行います。	13-61
		イヤホンマイク設定：マイクなし 自動着信：OFF	
	通話時間 / 料金		通話時間、料金に関する設定・表示を行います。
	通話時間料金	最後にかけた電話の通話時間や通話料金の目安を表示します。	2-17
	累積時間料金	累積通話時間・累積通話料金の目安などを表示します。	2-20
	通話料金表示	通話終了後に通話料金の目安を自動的に表示します。	2-18
		OFF	
	通話時間表示	通話終了後に通話時間の目安を自動的に表示します。	2-19
		ON	
	付加サービス		オプションサービスに関する設定を行います。
	呼出時間設定	転送電話 / 留守番電話サービスを呼び出すまでの時間を設定します。	14-8
	転送電話サービス	転送電話サービスに関する設定をします。	14-3
	留守番電話サービス	留守番電話サービスに関する設定をします。	14-5
	秘書停止	転送電話 / 留守番電話サービスを停止します。	14-4、14-6
	秘書確認	転送電話 / 留守番電話サービスの設定状況の確認をします。	14-4、14-8
	割込通話設定	割込通話サービスを開始します。	14-9
	割込通話確認	割込通話サービスの設定状況の確認をします。	14-9
	留守番再生	留守番電話センターに残された伝言メッセージを聞きます。	14-7
		留守番再生番号：1416	
三者 / 転送	三者通話を開始します。(通話中のみ実行できます。)	14-11	
プロフィール	ご自分の電話番号などを表示します。	2-22、5-22	
機能ガイド	V401SAの基本的な操作方法を表示します。	13-58	
カメラ		カメラを起動して、静止画や動画を撮影します。	6-2
		ズーム：ズーム1 フレーム：なし 連写モード：OFF セルフタイマー：OFF 明るさ：±0 ホワイトバランス：AUTO 日付スタンプ：なし シャッター音(静止画)：カシャ シャッター音(動画)：ビビッ 特殊効果：なし 撮影モード：写メールモード 撮影サイズ(写メールモード)：QQVGA 撮影サイズ(デジタルカメラモード)：VGA ライト / フラッシュ：OFF / AUTO ライト：OFF 画質：ノーマル 情報表示：ON ボイス：ON	
機能&ツール			
リモコン	V401SAをリモコンとして利用します。	13-56	
	TVリモコン：三洋1 ビデオリモコン：三洋1 DVDリモコン：三洋1		

機 能	概要 / お買い上げ時の設定	参照ページ
赤外線通信	赤外線通信を行います。	11-2
PictBridgeモード	プリンタと接続してカメラで撮影した画像などをプリントします。	6-22
簡易留守録	簡易留守録を設定します。 簡易留守録：OFF 応答メッセージ：固定メッセージ 自作メッセージ：全消去 応答時間：10秒	13-2
簡易電卓	電卓として利用します。	13-51
文字入力設定	文字入力に関する設定を行います。 ユーザー辞書登録：消去 ポケベル入力：OFF 入力予測設定：ON ダウンロード辞書：配信辞書の設定を解除	- 4-19 4-11 4-17 4-21
英単語辞書	英単語辞書として利用します。英単語クイズを楽しむこともできます。 クリアレベル(段)：リセット 挑戦中回数：リセット	13-52
マルチ写メール	マルチ写メールを作成します。	Vodafone live!編
絵葉書	絵葉書メールを作成します。	Vodafone live!編
画像結合	QQVGA(120×160)サイズの画像を4枚組み合わせて、1枚のQVGA(240×320)サイズの画像を作ります。	10-28
アニメ作成	アニメーションを作成します。	10-25
ジャンプメニュー	ジャンプメニューを表示します。	13-59
フォルダBOX	V401SAに保存した画像やメロディファイルなどを表示します。 表示方法：サムネイル表示 ファイル並び：日付降順	10-2
FMラジオ	FMラジオを聴きます。 ボリューム調節：レベル7 エリア設定値：初期化 オートラジオOFF：2時間 オート/モノラル切替：オート スキン設定：パターン1 ミュート設定：ON	9-2